

THIS TAG IS NOT ACTIVE

This tag will not be active until it is matched to a registered truck in www.porttruckpass.com.

You CANNOT enter the port until this tag is activated

RFID Tag Installation Instructions

- Tools Needed – Flat-head screwdriver
- Install to the Driver's Side mirror Bracket.
- Secure tag in place by wrapping clamps around the mirror bracket.
- Place the metal bands OVER the Metal tabs on the RFID tag bracket.

Small clamps are provided as standard. If you require large clamps, please contact PortTruckPass Customer Service at 866-758-3838.



Small Clamp Installation



Large Clamp Installation

This tag MUST be mounted on the mirror. It CANNOT be held outside the window or to the windshield.

ESTA ETIQUETA NO ESTA ACTIVA

Esta etiqueta no estará activa hasta que se asocie con un camión matriculado en www.porttruckpass.com.

Usted no puede entrar al puerto hasta que se active esta etiqueta.

Instrucciones de instalación de la etiqueta RFID

- Herramientas necesarias: destornillador de cabeza plana
- Instalar al espejo de lado del conductor.
- Asegure la etiqueta en su sitio envolviendo las abrazaderas alrededor del soporte del espejo.
- Coloque las bandas de metal sobre las lengüetas de Metal en el soporte de la etiqueta RFID.

Se proveen pinzas pequeñas. Si requiere pinzas grandes, por favor contacte a con PortTruckPass servicio al cliente al 866-758-3838.



Instalación de un clamp pequeño



Instalación de un clamp grande

Esta etiqueta debe estar montada al espejo. No puede estar fuera de la ventana o en el parabrisas